

W	CM 電流感測模組使用說明	2
1.	通訊介面格式	2
2.	工作模式	2
3.	量测方式:(連續模式)	2
4.	量测方式: (MODBUS-RTU)	3
5.	應用電路	7
6.	WCM-LCD4X32	9
<u>A</u>	RDUINO 範例程式	<u> 11</u>
1.	使用 ARDUINO 平台須知	11
2.	連續模式	12
	接線示意圖	12
	接線圖	13
	軟體&程式	14



WCM 電流感測模組使用說明



1. 通訊介面格式

洒如人工	UART TTL 接口
通訊介面	RS232/RS485(需搭配RS232/RS485信號轉換器)
通訊速率	9600 bps
通訊格式	Parity bit: None , Data bit: 8 , Stop bit: 1

2. 工作模式

(2.1)連續模式:輸出 8 個 byte,資料更新率 3 Data/sec,歸零重置時間 1 sec。
(2.2)Modbus-RTU 模式:採用主從傳送/響應方式通訊。

3. 量测方式:(連續模式)

(3.1) DC50C (直流量測) / 50C (交/直流量測)

因感測元件的鐵心殘磁會些微影響量測電流的精準度,建議初次使用或量測電流 方向改變時,先通過一次欲量測的電流後,再於零電流的情況下手動歸零,可有 效減少殘磁對量測電流的影響。

(3.2) AC50C (交流量測)

交流量測:上電在無電流通過感測器會自動歸零電流值,也可以透過重置接腳 (RST)強制歸零電流值。

(3.3)歸零

在無電流通過時,透過重置接腳(RST)重新校準歸零電流值再進行量測,合理使 用本功能,會使量測更加精準。在量測 DC 電流時,感測器會產生一定的剩磁量, 若發現此現象造成小電流讀值不準請重新歸零。



4. 量测方式: (Modbus-RTU)

50M (Modbus-RTU):上電透過"歸零重置指令"歸零電流值,依此基準量測電流。

項目	暫存器地址	字節	讀/寫	說明
歸零	0x0000	2	Write 輸入 256 (0x0100), 歸零	
電流	0x0002	4	4 Read 十六進制有符號,單位: 實際值=16進制/1000(4	
溫度	0x0004	4	Read	十六進制有符號, 單位:0.1℃ 實際值=16 進制/ 10 (℃)
設備位址	0x0010	2	Write	默認值 0x0001, 默認地址為 01 輸入地址 1~247
直流/交流	0x0020	2	Write	0:直流 / 1:交流 (1)

Modbus 協定參數列表

(1) 適用於 2024 年 4 月後之版別。

Modbus-RTU 數據格式

設備位址	功能代碼	數據段	CRC16 校驗碼
1 Byte	1 Byte	N x Byte	2 Byte (低 Byte 在前)

功能碼

功能代碼	功能
03H	讀取單一個或多個暫存器的值
06H	寫入一個暫存器的值

異常碼

異常代碼	異常名稱
01H	功能碼錯誤
02H	資料位址錯誤
03H	資料筆數超出範圍

異常響應時,功能碼的 MSB(Most Significant Bit)自動設為1



(4.1)讀取保持暫存器(功能碼:03H)

※廣播位址(0x00)無法執行讀取指令,且不會回傳異常碼。

(4.1.1)電流

主機傳送: 01 03 00 02 00 02 65 CB

եր էլ	命令	起始位址	暫存器數	校驗碼(CRC)	
FUJE		(高位在前)	(高位在前)	(低位在前)	
01H	03H	00H , 02H	00H , 02H	65H, CBH	

從機響應: 01 03 04 00 00 04 D2 78 AE

14 1.1	命令	資料長度	資料	校驗碼(CRC)
LE			(4 Bytes)	(低位在前)
01H	03H	04H	00H, 00H, 04H, D2H	78H, AEH

結果為: (01) 感測器號碼為 1, (00 00 04 D2) 電流=1234/1000 = 1.234A。

(4.1.2)溫度

主機傳送: 01 03 00 04 00 02 85 CA

Lub L.I.	<u>م</u> م	起始位址	暫存器數	校驗碼(CRC)
FUIL	. ab . 2.	(高位在前)	(高位在前)	(低位在前)
01H	03H	00H , 04H	00H , 02H	85H, CAH

從機響應: 01 03 04 00 00 01 2C FA 7E

地址	命令	資料長度	資料	校驗碼(CRC)
			(4 Bytes)	(低位在前)
01H	03H	04H	00H, 00H, 01H, 2CH	FAH, 7EH

結果為: (01) 感測器號碼為 1, (00 00 01 2C) 溫度=300/10 = 30.0°C。



(4.2) 寫入保持暫存器(功能碼:06H)

※廣播位址(0x00) 可執行寫入指令,但不會響應。

(4.2.1)歸零重置

主機傳送: 01 06 00 00 01 00 88 5A

從機響應: 01 06 00 00 01 00 88 5A

the tot	命令	起始位址	資料	校驗碼(CRC)
علامت		(高位在前)	(2 Bytes)	(低位在前)
01H	06H	00H , 00H	01H,00H	88H, 5AH

結果為: (01) 感測器號碼為 1, (01 00) 寫入 256 歸零。

(4.2.2) 寫入從機位址

主機傳送: 01 06 00 10 00 01 49 CF

從機響應: 01 06 00 10 00 01 49 CF

1.4.1.1	命令	起始位址	資料	校驗碼(CRC)
HUJL		(高位在前)	(2 Bytes)	(低位在前)
01H	06H	00H , 10H	00H, 01H	49H, CFH

結果為:(01)感測器號碼為1,預設地址為1,(00 01)寫入位址1。

(4.2.3) 寫入電流量測模式

主機傳送: 01 06 00 20 00 01 49 C0

從機響應: 01 06 00 20 00 01 49 C0

地址	AA	起始位址	資料	校驗碼(CRC)		
	助之	(高位在前)	(2 Bytes)	(低位在前)		
01H	06H	00H , 20H	00H, 01H	49H, C0H		

結果為: (01) 感測器號碼為 1, 寫入電流模式 AC(00 01) / DC(00 00)。

(4.3)異常碼

(4.3.1)功能碼異常

主機傳送: 01 01 00 00 00 00 3C 0A

地址	AA	起始位址	暫存器數	校驗碼(CRC)		
	助之	(高位在前)	(高位在前)	(低位在前)		
01H	01H	00H , 00H	00H , 00H	3CH, 0AH		

從機響應: 01 81 01 81 90

地址	命令	異常代碼	校驗碼(CRC) (低位在前)
01H	81H	01H	81H, 90H

結果為: (01) 感測器號碼為 1, (81)=0X80(異常)+0X01(功能碼), (01) 異常代碼



(4.3.2)位址異常
主機傳送: 01 03 FF FF 00 04 44 2D
從機響應: 01 83 02 C0 F1
結果為: (01)感測器號碼為 1, (83)=0X80(異常) + 0X03(功能碼), (02)異常代碼

(4.3.3)資料異常

主機傳送: 01 03 00 00 FF FF 44 7A 從機響應: 01 83 03 01 31 結果為: (01)感測器號碼為 1, (83)=0X80(異常)+0X03(功能碼), (03)異常代碼

※位址重設

- (1)廣播模式(0x00): 位址重設為 01 主機傳送: 00 06 00 10 00 01 48 1E 從機響應: 無響應
- (2)外部接腳(INT)下拉到地(至少 200ms): 位址重設為 01



5. 應用電路

(5.1)MCU 接線圖



(5.2)TTL to USB 接線圖



(5.3)TTL to RS485 接線圖





(5.4)Modbus-RTU 通訊架構圖









6. WCM-LCD4X32

為一 LCD 模組適於此電流感測模組

(6.1)腳位說明

編號	名稱	I/O	說明	
1	VDD	-	正電源輸入	
2	GND	-	系統接地	
3	х	-	預留腳位	
4	х	-	預留腳位	
5	СК	I/O	- 系統燒錄,預留腳位	
6	DA	I/O		
7	х	-	預留腳位	
8	RX	I	量測電流資料輸出,為 UART 通信,波特率為 9.6K bits/sec	

(6.2)LCM-LCD4X32 接線圖





(6.3)封裝資訊: (單位 mm)



長 x 寬 x 高 = 28mm x 23mm x 8mm



Arduino 範例程式

1. 使用 Arduino 平台須知

(1.1)於 工具_開發板: 選取 Arduino 的板別

DWCS_Norm	al_Example_Arduino Arduino 1.8.16			_	×
檔案 編輯 草稿碼	工具 說明				
	自動格式化 封存草稿碼	Ctrl+T			P
DWCS_Normal	修正編碼並重新載入				•
/* DWCS (Norm	管理程式庫 序列埠監控視窗 序列繪圖家	Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L			^
When new	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Up	odater	t	to a String.	
When a ne	開發板: "Arduino Uno"	>		開發板管理員	
See Other	序列埠: "COM4 (Arduino Uno)" 取得開發板資訊	>	•	Arduino Yún Arduino Uno	
*/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /				Arduino Duemilanove or Diecimila Arduino Nano Arduino Mega or Mega 2560	

(1.2)於 工具_序列埠: 選取 Arduino 的序列埠位置

💿 DWCS_Normal_Example_Arduino Arduino 1.8.16 – 🗆 🗙								
檔案 編輯 草稿碼	檔案 編輯 草稿碼 工具 說明							
	自動格式化	Ctrl+T			<mark>بو</mark>			
DWCS Normal	封存单樯碼 修正編碼並重新載入							
/*	管理程式庫	Ctrl+Shift+I			^			
DWCS (Norm	序列埠監控視窗 序列繪圖家	Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L						
When new	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Upda	ater	t to a Stri	ing.				
When a ne	開發板: "Arduino Uno"	>	string and	clears	it.			
	序列埠: "COM4 (Arduino Uno)"	>	序列埠					
See Other	取得開發板資訊		COM1					
^/	燒錄器: "AVRISP mkII"	>	COM2					
String inpu	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		COM4 (Ardu COM5	ino ono)				
<pre>bool stringComplete = false; // whether the string is complete</pre>								

※Arduino 序列埠位置可使用 Windows 的裝置管理員查詢。



2. 連續模式



(2.1)接線示意圖





(2.2)接線圖





(2.3)軟體&程式

(2.3.1)範例程式於 Winson 官網載: http://www.winson.com.tw/Product/155



※燒錄時注意!! 必免 Arduino 在燒錄程式時出現異常,請在燒錄後再接上 WCM。



(2.3.2)驗證執行後,開啟工具_序列埠監控視	窗,可觀察量測電流值。
WCM_Normal_Example_Arduino Arduino 1.8.16	- 🗆 X
· 備案 编輯 草稿碼 工具 說明	_م
WCM Normal Example Arduino	
	^
WCM example	
1.When new serial data	a arrives, this sk
© COM4	× (
~ 0.000	傳送
~0.000	2
* 0.000	
~0.000	
~0.000	
~0.000	
~0.040	
~0.040	ſ.
	CR(carriage return) V 9000 baud V Clear output
<pre>digitalWrite(2, HIGH);</pre>	;
<u>delay(10</u> 00);	
Reset();	
}	
void loop() {	~
	,
早恫嗬伙用」 6302 pytes (1	97) 的住式临行全间。.^
全域變數使用了 211 bytes (10%) 的動態記憶體,乘