

1.	Arduino 函式庫安裝步驟:	2
2.	Arduino 執行程式步驟:	6
3.	DWCS:	7
(3.1 (3.2	) CONTINUOUS MODE (連續模式): ?) AT COMMAND MODE (指令模式):	7 8
(3.3 (3.4	3) MODBUS-RTU MODE (一對一): 4) MODBUS-RTU MODE (一對多):	9 9
4.	WCM:	11
(4.1 (4.2 (4.3	.) CONTINUOUS MODE (連續模式): ?) MODBUS-RTU MODE (一對一): ?) MODBUS-RTU MODE (一對多):	11 12 13
5.	WCS:	14
<b>5.</b> (5.1 (5.2 (5.3 (5.4	WCS: ) SINGLE OUTPUT: DC (單輸出 DC 電流): 2) DIFFERENTIAL OUTPUT: DC(差動輸出 DC 電流): 3) SINGLE OUTPUT: AC(單輸出 AC 電流): 4) DIFFERENTIAL OUTPUT: AC(差動輸出 AC 電流):	14 14 14 15 15
5. (5.1 (5.2 (5.3 (5.4) 6.	WCS: ) SINGLE OUTPUT: DC (單輸出 DC 電流): 2) DIFFERENTIAL OUTPUT: DC(差動輸出 DC 電流): 3) SINGLE OUTPUT: AC(單輸出 AC 電流): 4) DIFFERENTIAL OUTPUT: AC(差動輸出 AC 電流): Hall IC:	14 14 15 15 <b>16</b>
5. (5.1 (5.2 (5.3 (5.4) 6. (6.1) (6.2)	WCS: ) SINGLE OUTPUT: DC (單輸出 DC 電流): 2) DIFFERENTIAL OUTPUT: DC(差動輸出 DC 電流): 3) SINGLE OUTPUT: AC(單輸出 AC 電流): 4) DIFFERENTIAL OUTPUT: AC(差動輸出 AC 電流): Hall IC: 2) SINGLE OUTPUT: SWITCHING (單輸出開闢): 2) DUAL OUTPUT: SWITCHING (雙輸出開闢):	14 14 15 15 16 16
5. (5.1 (5.2 (5.3 (5.4 6. (6.1 (6.2 7.	WCS: ) SINGLE OUTPUT: DC (單輸出 DC 電流): 2) DIFFERENTIAL OUTPUT: DC(差動輸出 DC 電流): 3) SINGLE OUTPUT: AC(單輸出 AC 電流): 4) DIFFERENTIAL OUTPUT: AC(差動輸出 AC 電流): Hall IC: 2) SINGLE OUTPUT: SWITCHING (單輸出開闢): 2) DUAL OUTPUT: SWITCHING (雙輸出開闢): 3) DUAL OUTPUT: SWITCHING (雙輸出開闢): 3) DUAL OUTPUT: SWITCHING (雙輸出開闢):	14 14 15 15 16 16 16 16



# WinsonLib: Arduino Library 使用說明

## 1. Arduino 函式庫安裝步驟:

安裝方式有兩種: 1. Winson 官網下載安裝, 2. Arduino IDE 管理員程式庫安裝。

使用的 Arduino 函式庫安裝文件,以 Winson 公司官網資料的函式庫為範例, 進行安裝。函式庫包含 Winson 公司所開發大部分產品,如: WCS、WCM、 DWCS、Hall IC 之函式供用戶開發使用。

如下圖所示,本文使用 WinsonLib 函式庫來當範例,請點選 Winson Library (WinsonLib)函式庫。

<b>建築的</b> 首頁 關於育整 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>產</u> 品 。	○ ○ 例程式	
聯絡我們	懂来	设布日期	擋來大小 下載
	Arduino範例程式		
繁體中文 / ENGLISH Q	WCS1X00永列	2021/12/01	4КВ 💛
	DWCS系列一般版	2021/09/17	1КВ 💛
	DWCS系列專業版	2021/09/17	2КВ 🦊
	DWCS素列Modbus-RTU版	2022/06/22	305КВ 💛
	WCM乘列一般版	2021/10/7	2КВ 💛
	Winson Library	2022/7/13	2КВ 💛

如下圖所示,下載 WinsonLib 函式庫完成後,一般而言,都會在系統的下載目錄區內。

100 A 10	名稿		修改日期	相型	大小		
1 下載	WinsonLib	zip	2022/7/7 下午 01	WinRAR ZIP 型線框	58 KB		
<ul> <li>単三</li> <li>単近的位置</li> </ul>							
保護權							
文件							
<b>日</b> 初記							
<b>三</b> 副片							
-							
SYSTEM (C:)							
DATA (D:)							
- 抽取式磁磁 (E:)							
1933							
9490							



如下圖所示,進到 Arduino 開發版的開發工具:Sketch IDE 整合環境中選擇下 載加入新的壓縮檔型的函式庫。



如下圖所示,選擇剛才下載函式庫壓縮檔的目錄,本範例為系統下載目錄。

😋 選擇你想加入	並含有程式庫的:	zip福或資料夾	×
查詢(l)	🚺 下載	• 🦸 😂 🛄 •	
最近的項目	🦉 WinsonLib	a zip	
<b>——</b> 点面			
我的文件			
電腦			
(1) 網路			
	檔案名稱(N):	WinsonLib zip	關啟
	檔案類型(T):	ZIP檔案或資料夾	取消



# WinsonLib 使用說明

如下圖所示,進行安裝 WinsonLib 是否成功安裝,我們使用安裝範例的方法測試。



如下圖所示,如果可以正常使用 WinsonLib 範例程式,代表函式庫正確安裝。





另外一種方式,以 Arduino IDE 直接安裝使用,本文使用 Arduino IDE 裡的程 式庫管理員安裝來當範例。如下圖所示,進到 Arduino 開發版的開發工具選擇 管理程式庫。



如下圖所示,進入程式庫管理員並搜尋: Winson、WCS、WCM或 DWCS 等等 都能找到 WinsonLib 程式庫。點選並執行安裝,使用上一頁安裝範例測試。

●程式庫管理員	>
理 全部 ~ 主題 全部 ~ wcs	
WinsonLib	,
oy winson Semicondutor Corp. Winson product's Arduino Library goal for easily Demo all Winson's products (Hall IC:WSH130,WSH130NL,WSH131,WSH132,WSH133,WSH134,W WCS:WCS1500,WCS1600,WCS1700,WCS1800,WCS2800,WCS6800,WCS2750,WCS2740,WCS2720,WCS2810,WCS2705,WCS2702,WCS2801,W WCM:WCM1600,WCM1700,WCM1800,WCM6800,WCM2720,WCM2705,WCM2702,WCM2801, DWCS:DWCS1600,DWCS1700,DWCS1800,DWCS3 More info	
	_
[68]	果



# 2. Arduino 執行程式步驟:



- 1. 開啟 Arduino IDE:
- 2. 開啟程式:檔案→範例→WinsonLib→DWCS→Continuous\_Mode
- 3. 選擇板子: 工具→開發板:→Arduino Uno
- 4. 選擇 COM Port: 工具→序列埠:→COMn
- 5. 確定 電腦 裝置管理員→連接埠 是否有偵測到 USB Serial Port (COMn)



- 6. 上傳程式: 🕈
- 7. 執行結果(監控視窗): 工具→序列埠監控視窗



<註>Arduino 預設只有一個序列埠(系統序列埠),本例子不使用系統序列埠(第 0和1腳),而是將透過 SoftwareSerial(軟體序列埠)程式庫,把其他接腳設為序 列埠。Serial Monitor→Raud Rate: 9600 bps



# 3. DWCS:

連續模式、指令模式和一對一 Modbus-RTU 模式接線圖如下,把 DWCS 電流感 測器接上 5V 電源,序列埠輸出(Tx)接在 Arduino 的第 2 腳,歸零(RX/RST)接在第 3 腳。



## (3.1) Continuous Mode (連續模式):

點開 Continuous\_Mode 範例,將程式燒進 Arduino 裡面,執行結果如下圖所示。 (感測器通過 DC 電流 10A 測試)

Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	А
Current(mA):	9903	mA,	9.903	A
Current(mA):	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current(mA):	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A
Current (mA) :	9903	mA,	9.903	A



## (3.2) AT Command Mode (指令模式):

點開 AT\_Command\_Mode 範例,將程式燒進 Arduino 裡面,執行結果如下圖所示。(感測器通過 DC 電流 10A 測試)

```
DC Mode : Finish!!
Reset : Finish!!
Current(mA): -11 mA, -0.011 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
Current(mA): 9949 mA, 9.949 A, Temperature(oC): 34.9 oC, 94.8 oF
```

## <註>欲量測 AC 電流,須更改部分程式(預設值為 DC 電流)

#### (#if 1→為量測 DC, #if 0→為量測 AC)

DC 直流電流	AC 交流電流
#if 1 // 1 為量測 DC	#if 0 // 0 為量測 AC
Serial.print("DC Mode : ");	Serial.print("DC Mode : ");
Pass = DWCS.DC();	Pass = DWCS.DC();
#else	#else
<pre>Serial.print("AC Mode : ");</pre>	Serial.print("AC Mode : ");
Pass = DWCS.AC();	Pass = DWCS.AC();
#endif	#endif



## (3.3) Modbus-RTU Mode (一對一):

點開 ModbusRTU\_SingleDeviceCommunication 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。, 執行結果如下圖所示。(感測器通過 DC 電流 10A 測試)

Set Address(	1): Fin	nish	11						
DC Mode : Fin	nish!!								
Reset: Finis	h!!								
Current (mA) :	0 mA,	. 0.	000 A,	Temp	perature (oC): 29.3	3 oC,	84.	7 oF	
Current (mA) :	10105	mA,	10.105	A,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10106	mA,	10.106	A,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10106	mA,	10.106	Α,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10107	mA,	10.105	A,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10106	mA,	10.109	Α,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10106	mA,	10.108	A,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10106	mA,	10.106	A,	Temperature (oC):	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10106	mA,	10.105	A,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10105	mA,	10.106	Α,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF
Current (mA) :	10105	mA,	10.105	A,	Temperature (oC) :	29.3	oC,	84.7	oF

#### <註 1>欲量測 AC 電流,須更改部分程式(預設值為 DC 電流)

(#if 1→為量測 DC, #if 0→為量測 AC)

DC 直流電流	AC 交流電流
#if 1 // 1 為量測 DC	#if 0 // 0 為量測 AC
Serial.print("DC Mode : ");	Serial.print("DC Mode : ");
Pass = DWCS.DC();	Pass = DWCS.DC();
// Pass = DWCS.DC( SlaveAddress);	<pre>// Pass = DWCS.DC( SlaveAddress);</pre>
#else	#else
Serial.print("AC Mode : ");	<pre>Serial.print("AC Mode : ");</pre>
Pass = DWCS.AC();	Pass = DWCS.AC();
// Pass = DWCS.AC( SlaveAddress);	// Pass = DWCS.AC( SlaveAddress);
#endif	#endif

#### <註 2>修改 Modbus-RTU 位址可以更改以下程式

#define SlaveAddress 0x01 // Key in SlaveAddress 」修改區域,並重新上傳

## (3.4) Modbus-RTU Mode (一對多):

首先,分別設定3個 DWCS 電流感測器 Modbus-RTU 位址 (0x00, 0x01, 0x02),設 定方式如範例(<u>3.3</u>) Modbus-RTU Mode (一對一),再點開 ModbusRTU\_OneToManyCommunication 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把3 個 DWCS 電流感測器接上 5V 電源,序列埠輸出(Tx)並接至 Arduino 的第2腳, 序列埠輸入(Rx)並接至第3腳,如下圖所示,接線圖及執行結果。(感測器1、2 通過 DC 電流 10A 測試,感測器3未接)

Winson reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability.



# WinsonLib 使用說明



#### <註>欲量測 AC 電流,須更改部分程式(預設值為 DC 電流)

(#if 1→為量測 DC,#if 0→為量測 AC)	
DC 直流電流	AC 交流電流
#if 1 // 1 為量測 DC	#if 0 // 0 為量測 AC
Serial.print("DC Mode : ");	Serial.print("DC Mode : ");
// Pass - DWCS DC():	// Pass = DWCS DC():

#if 1 // 1 為量測 DC	#if 0 // 0 為量測 AC
Serial.print("DC Mode : ");	Serial.print("DC Mode : ");
// Pass = DWCS.DC();	// Pass = DWCS.DC();
Pass = DWCS.DC( PodCast_Address);	Pass = DWCS.DC( PodCast_Address);
#else	#else
Serial.print("AC Mode : ");	Serial.print("AC Mode : ");
// Pass = DWCS.AC();	// Pass = DWCS.AC();
Pass = DWCS.AC( PodCast_Address);	Pass = DWCS.AC( PodCast_Address);
#endif	#endif

使用廣播位址 PodCast\_Address 可以更改全部感測器欲量测 AC 或 DC 電流



# 4. WCM:

#### (4.1) Continuous Mode (連續模式):

點開 Continuous\_Mode 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把 WCM 電流感測模組 接上 5V 電源,序列埠輸出(Tx)接在 Arduino 的第 2 腳,序列埠輸入(Rx)接在第 3 腳,歸零(RST) 接在第 4 腳,如下圖所示,接線圖及執行結果。(模組通過 DC 電 流 5A 測試)



Current(mA):	10 mA, 0.	010 A
Current (mA) :	10 mA, 0.	010 A
Current (mA) :	10 mA, 0.	010 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.960 A
Current (mA) :	4960 mA,	4.960 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.960 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4960 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.960 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4960 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A
Current (mA) :	4950 mA,	4.950 A



## (4.2) Modbus-RTU Mode (一對一):

點開 ModbusRTU\_SingleDeviceCommunication 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。 把 WCM 電流感測模組接上 5V 電源,序列埠輸出(Tx)接在 Arduino 的第 2 腳, 序列埠輸入(Rx)接在第 3 腳,如下圖所示,接線圖及執行結果。(模組通過 DC 電流 5A 測試)



1				
Finish!!				
Reset: Finis	1!!			
Current (mA) :	12 mA, 0.012 A, Ten	mperature(oC): 2	8.6 oC,	83.5 oF
Current (mA) :	12 mA, 0.011 A, Ten	mperature(oC): 2	8.4 oC,	83.5 oF
Current (mA) :	5017 mA, 5.019 A, 7	Cemperature (oC) :	28.6 0	C, 83.8 oF
Current (mA) :	5017 mA, 5.018 A, 7	Cemperature (oC):	28.6 o	C, 83.1 oF
Current (mA) :	5019 mA, 5.018 A, 7	Cemperature (oC) :	28.8 0	C, 83.1 oF
Current (mA) :	5018 mA, 5.018 A, 7	Cemperature (oC) :	28.6 0	C, 83.5 oF
Current (mA) :	5019 mA, 5.018 A, 7	Cemperature (oC) :	28.4 o	C, 83.1 oF
Current (mA) :	5020 mA, 5.020 A, 7	Cemperature (oC) :	28.4 o	C, 83.1 oF
Current (mA) :	5022 mA, 5.020 A, 7	Cemperature (oC):	28.8 o	C, 83.5 oF
Current (mA) :	5022 mA, 5.021 A, 7	Cemperature (oC):	28.8 o	C, 83.5 oF
Current (mA) :	5020 mA, 5.021 A, 7	Cemperature (oC) :	28.4 o	C, 83.5 oF
Current (mA) :	5018 mA, 5.017 A, 7	Cemperature (oC) :	28.2 o	C, 83.1 oF
Current (mA) :	5018 mA, 5.023 A, 7	Cemperature (oC) :	28.4 o	C, 84.2 oF
Current (mA) :	5023 mA, 5.020 A, 7	Cemperature (oC) :	28.4 o	C, 83.1 oF
Current (mA) :	5019 mA, 5.017 A, 7	Cemperature (oC) :	28.6 0	C, 83.8 oF
Current (mA) :	5016 mA, 5.016 A, 7	Cemperature (oC) :	28.4 o	C, 83.1 oF

#### <註>本範例可以修改 Modbus-RTU 位址

#define SlaveAddress 0x01 // Key in SlaveAddress ,修改區域,並重新上傳



## (4.3) Modbus-RTU Mode (一對多):

首先,分別設定3個WCM 電流感測模組 Modbus-RTU 位址 (0x00, 0x01, 0x02), 設定方式如範例(4.2) Modbus-RTU Mode (一對一),再點開 ModbusRTU\_OneToManyCommunication 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把3 個 WCM 電流感測模組接上 5V 電源,序列埠輸出(Tx)並接至 Arduino 的第2腳, 序列埠輸入(Rx)並接至第3腳,如下圖所示,接線圖及執行結果。(模組1、2通 過 DC 電 5A 測試,模組3未接)



Reset: F	inish!	!	
Address:	0x01,	Current (mA) :	0 mA, 0.000 A, Temperature(oC): 29.3 oC, 84.7 oF
Address:	0x02,	Current (mA) :	8 mA, 0.006 A, Temperature(oC): 29.1 oC, 84.0 oF
Address:	0x03,	Current (mA) :	0 mA, 0.000 A, Temperature(oC): 0.0 oC, 32.0 oF
Address:	0x01,	Current (mA) :	5069 mA, 5.069 A, Temperature(oC): 29.3 oC, 84.7 oF
Address:	0x02,	Current (mA) :	5001 mA, 5.008 A, Temperature(oC): 28.9 oC, 84.0 oF
Address:	0x03,	Current (mA) :	0 mA, 0.000 A, Temperature(oC): 0.0 oC, 32.0 oF
Address:	0x01,	Current (mA) :	5070 mA, 5.070 A, Temperature(oC): 29.3 oC, 84.7 oF
Address:	0x02,	Current (mA) :	4997 mA, 4.996 A, Temperature(oC): 28.9 oC, 84.4 oF
Address:	0x03,	Current(mA):	0 mA, 0.000 A, Temperature(oC): 0.0 oC, 32.0 oF
Address:	0x01,	Current (mA) :	5070 mA, 5.072 A, Temperature(oC): 29.3 oC, 84.7 oF



# 5. WCS:

## (5.1) Single Output: DC (單輸出 DC 電流):

點開 SingleOutput\_DC\_Current 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把 WCS 電流感 測元件接上 5V 電源,輸出(Vout)接在 Arduino 的 AO 腳,如下圖所示,接線圖及 執行結果。



:	0.000 A
:	0.148 A
:	A 000.0
:	16.440 A
:	16.440 A
:	16.588 A
:	16.588 A
:	16.440 A

## (5.2) Differential Output: DC(差動輸出 DC 電流):

點開 DifferentialOutput\_DC\_Current 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把 WCS 電流感測元件接上 5V 電源,輸出 1(Vout1)接在 Arduino 的 A0 腳,輸出 2(Vout2)接在 Arduino 的 A1 腳,如下圖所示,接線圖及執行結果。

	Reset
+	Current(A) : 0.000 A
	Current(A) : 0.070 A
	Current(A) : 0.035 A
	Current(A) : 0.070 A
0 	Current(A) : 0.070 A
+	Current (A) : 15,186 A
	Current(A) : 15 256 A
	Current (A) : 15.221 A
	Current(A) : 15.117 A
	Current(A) : 15.221 A
	Current(A) : 15.221 A
	Current (A) : 15.152 A
	Current(A) : 15.186 A



(5.3) Single Output: AC(單輸出 AC 電流):

點開 SingleOutput\_AC\_Current 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把 WCS 電流感 測元件接上 5V 電源,輸出(Vout)接在 Arduino 的 AO 腳,如下圖所示,接線圖及 執行結果。



Reset			
Current (A)	:	0.137	A
Current (A)	:	0.129	A
Current (A)	:	0.125	А
Current (A)	:	1.112	A
Current (A)	:	1.074	A
Current (A)	:	1.109	A
Current (A)	:	1.109	A
Current (A)	:	1.103	A
Current (A)	:	1.107	A
Current (A)	:	1.101	A
Current (A)	:	1.102	A
Current (A)	:	1.113	A
Current (A)	:	1.094	A

(5.4) Differential Output: AC(差動輸出 AC 電流):

點開 DifferentialOutput\_AC\_Current 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把 WCS 電流感測元件接上 5V 電源,輸出 1(Vout1)接在 Arduino 的 A0 腳,輸出 2(Vout2)接在 Arduino 的 A1 腳,如下圖所示,接線圖及執行結果。

	Reset
+	Current(A) : 0.049 A
	Current(A) : 0.043 A
	Current(A) : 0.186 A
	Current(A) : 1.066 A
	Current(A) : 1.061 A
+	Current(A) : 1.061 A
	Current(A) : 1.057 A
	Current(A) : 1.066 A
	Current(A) : 1.060 A
	Current(A) : 1.065 A
	Current(A) : 1.051 A
	Current(A) : 1.069 A
	Current(A) : 1.062 A



# 6. Hall IC:

## (6.1) Single Output: Switching (單輸出開關):

點開 SingleOutput\_Switch\_IC\_Polling 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把 Hall switch IC 接上 5V 電源, 輸出(Vout)接上外部上拉電阻(1KΩ)連接至 Arduino 的第 2 腳,如下圖所示,接線圖。



## (6.2) Dual Output: Switching (雙輸出開關):

點開 DualOutput\_Switch\_IC\_Polling 範例,將程式燒進 Arduino 裡面。把 Hall switch IC 接上 5V 電源,分別把 Hall switch IC 輸出腳接上外部上拉電阻(1KΩ),輸出 1(Vout1)接在 Arduino 的第 2 腳,輸出 2(Vout2)接在 Arduino 的第 3 腳,如 下圖所示,接線圖。





## 7. 函式說明

(7.1) DWCS 類別

## 1. DWCS( byte Tx, byte Rx, Wtype\_t Mode)

說明: DWCS:初始化DWCS類別(Continuous Mode, AT Command Mode) Tx:DWCS TX Pin Rx:DWCS RX Pin Mode: AC, DC, AT Mode 語法: DWCS DWCS(2,3, AC);

## 2. DWCS( byte Tx, byte Rx, Wtype\_t Mode, byte SlaveAddress)

說明: DWCS:初始化DWCS類別(Modbus-RTU Mode) Tx:DWCS TX Pin Rx:DWCS RX Pin Mode: **Modbus** Mode SlaveAddress:Modbus-RTU位址 語法: DWCS DWCS(2,3, **Modbus**, 0x01);

## 3. void Init()

**說明:** 初始化 DWCS **語法:** DWCS.init();

## 4. double mA()

**說明:** 量測電流,單位:mA 語法: data = DWCS.mA();



## 5. double mA( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測電流,單位:mA SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** data = DWCS.mA( 0x01);

## 6. double A()

**說明:** 量測電流,單位:A 語法: data = DWCS.A();

## 7. double A( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測電流,單位:A SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** data = DWCS.A( 0x01);

## 8. double oC()

**說明:** 量測溫度,單位:℃ **語法:** data = DWCS.oC();

## 9. double oC( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測溫度,單位:℃ SlaveAddress: Modbus-RTU 位址 **語法:** data = DWCS.oC( 0x01);

Winson reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability.



10. double oF()

**說明:** 量測溫度,單位:°F 語法: data = DWCS.oF();

## 11. double oF( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測溫度,單位: °F SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** data = DWCS.oF( 0x01);

## 12.bool Reset()

**說明:** 歸零電流 **語法:** DWCS. Reset();

## 13. bool Reset (byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址歸零電流 SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** DWCS.Reset( 0x01);

## 14.bool DC()

**說明:** 切換 DC 電流 語法: DWCS. DC();



## 15. bool DC (byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址切換 DC 電流 SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法:** DWCS.DC( 0x01);

## 16.bool AC()

**說明:** 切換 AC 電流 **語法:** DWCS. AC();

## 17. bool AC (byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址切換 AC 電流 SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法:** DWCS.AC( 0x01);

## 18. bool SetAddress( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 當前位址更換新位址 SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法:** DWCS.SetAddress( 0x02);

## 19. bool SetAddress( byte OldAddress, byte NewAddress)

**說明:** 指定 Modbus-RTU 位址更換新位址 SlaveAddress: 舊 Modbus-RTU 位址 NewAddress:新 Modbus-RTU 位址 **語法:** DWCS.SetAddress( 0x00, 0x02);



#### 20.bool FactoryReset()

**說明:** Modbus-RTU 回復原廠設定位址 (0x01) <註>此指令使用廣播位址(0x00),建議使用單顆感測器進行設定。 語法: DWCS. FactoryReset();

#### 21.byte addr()

**說明:** 讀取 Modbus-RTU 當前位址 **語法:** address = DWCS. addr();

(7.2) WCM 類別

## 1. WCM( byte Tx, byte Rx, Wtype\_t Mode)

說明: WCM:初始化WCM類別(Continuous Mode) Tx:WCM TX Pin Rx:WCM RX Pin Mode:AC, DC, ACDC Mode 語法: WCM WCM (2,3, ACDC);

2. WCM(byte Tx, byte Rx, byte Rst, Wtype\_t Mode, byte SlaveAddress) 說明: WCM:初始化 ACDC 類別 (Modbus-RTU Mode) Tx:WCM TX Pin Rx:WCM RX Pin Rst:WCM RST Pin Mode: Modbus Mode SlaveAddress:Modbus-RTU 位址 語法:

WCM WCM (2, 3, 4, **Modbus**, 0x01);



3. void lnit()

**說明:** 初始化 WCM **語法:** WCM.init();

## 4. double mA()

**說明:** 量測電流,單位:mA **語法:** data = WCM.mA();

## 5. double mA( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測電流,單位:mA SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** data = WCM.mA( 0x01);

## 6. double A()

**說明:** 量測電流,單位:A 語法: data = WCM.A();

## 7. double A( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測電流,單位:A SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** data = WCM.A( 0x01);

Winson reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability.



8. double oC()

**說明:** 量測溫度,單位:℃ **語法:** data = WCM.oC();

## 9. double oC( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測溫度,單位: ℃ SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** data = WCM.oC( 0x01);

## 10. double oF()

**說明:** 量測溫度,單位:°F **語法 :** data = WCM.oF();

## 11. double oF( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址量測溫度,單位: °F SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法 :** data = WCM.oF( 0x01);

## **12. bool Reset()** 說明: 歸零電流

誦读电流 語法: WCM. Reset();

Winson reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability.



#### 13. bool Reset (byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 位址歸零電流 SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 語法: WCM.Reset( 0x01);

## 14. bool SetAddress( byte SlaveAddress)

**說明:** 根據 Modbus-RTU 當前位址更換新位址 SlaveAddress : Modbus-RTU 位址 **語法:** WCM.SetAddress( 0x02);

## 15. bool SetAddress( byte OldAddress, byte NewAddress)

**說明:** 指定 Modbus-RTU 位址更換新位址 SlaveAddress:舊 Modbus-RTU 位址 NewAddress:新 Modbus-RTU 位址 **語法:** WCM.SetAddress( 0x00, 0x02);

## 16.bool FactoryReset()

**說明:** Modbus-RTU 回復原廠設定位址 (0x01) <註>此指令使用廣播位址(0x00),建議使用單顆感測器進行設定。 **語法:** WCM. FactoryReset();

## 17. byte addr()

**說明:** 讀取 Modbus-RTU 當前位址 **語法:** address = WCM. addr();



(7.3) WCS 類別

## 1. WCS(uint8\_t analogPin, uint16\_t mVperA)

說明:

WCS:初始化WCS類別(單輸出)

analogPin:WCS 輸出 Pin

mVperA:WCS 靈敏度(如表格)

名稱	靈敏度(mV/A)	名稱	靈敏度(mV/A)
_WCS1500	11	_WCS3740	32
_WCS1600	22	_WCS2750	32
_WCS1700	33	_WCS2720	65
_WCS1800	66	_WCS2810	135
_WCS6800	65	_WCS2705	260
_WCS2800	70	_WCS2702	1000
_WCS2200	140	_WCS2801	2000
_WCS2210	280	_WCS37A50	3500
_WCS2202	1120	_WCS38A25	7000
_WCS2201	4200	其他,直接輸入	

<注>使用者也可以直接輸入數值

語法:

WCS WCS (0, **\_WCS1800**); WCS WCS (0, 66);

2. WCS(uint8\_t analogPin, uint8\_t analogPin2, uint16\_t mVperA)

**說明:** WCS:初始化WCS類別(差動輸出) analogPin:WCS輸出Pin 1 analogPin2:WCS輸出Pin 2 mVperA:WCS靈敏度(如表格) **語法:** WCSWCS(0,1,\_**WCS2200**);

#### 3. void Reset()

**說明:** 歸零電流 **語法 :** WCS.Reset();



4. double A\_AC()
說明:
量測交流電流
語法:
data = WCS.A\_AC();

## 5. double A\_DC()

**說明:** 量測直流電流 **語法:** data = WCS.A\_DC();